

REVOQUE SECO

EL REVOQUE DE LAS PAREDES TRADICIONALES CON LAS NUEVAS PLACAS RS DURLOCK® TE PERMITE ALCANZAR MAYOR CONFORT DE FORMA PRÁCTICA, OPTIMIZANDO LOS COSTOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN EN OBRA.

- ◉ Reemplaza al revoque tradicional.
- ◉ Rápida y práctica instalación.
- ◉ Optimización acústica y térmica.
- ◉ Más rápido que el revoque tradicional.



1 -PREPARE EL ADHESIVO PARA FIJAR LAS PLACAS

2- DISTRIBUYA EL ADHESIVO EN LAS PLACAS

3-PEGUE LAS PLACAS A LA PARED O MURO DE APLOME

4- REALICE EL TOMADO DE JUNTAS HABITUAL

